

整備機器の事故撲滅 を目指して



正しい使用で
事故を無くし
ましよう



JASEA 一般社団法人 日本自動車機械工具協会
http://www.jasea.org/

リフト

荷重バランスの崩れに注意




注意

グラグラ

極端な偏荷重や重量物の脱着による荷重バランスの崩れに注意しましょう。

片上げ

禁止




車両が落下しそう
な場合は逃げる

危険

車両の片上げ(前後・左右)は事故につながります。

エアコンプレッサ・塗装ブース



保守点検を励行する



定期的な水抜き

注意

保守点検を怠ると機器の破損や
人身事故の原因になる恐れがあります。



換気の良い場所に設置すること

引火物を置かないこと

フィルターを定期的に交換すること

注意


ミスト等の清掃を行なうこと

保守点検を怠ると火災等の
原因になる恐れがあります。

JASEA

リフト

安全装置は入りの状態で使用する



車両の落下を防止するために、落下止め装置、
アームロック装置は入りの状態で使用してください。

操作する際は声掛け・応答確認をし、
車両の下には入らない


危険



車両の下敷きになり、重大な事故につながる
危険があります。

リンク部やリフトの下に
手や足を入れない


注意



挟まれて重傷を負う危険があります。


ガレージジャッキ

ジャッキアップ状態で作業をしない



車両が落する危険があります。

リジッドラックを必ず使用する



傾斜地や軟弱な場所で使用しない



禁止

ジャッキが傾き収受から外れて車両が落する危険があります。

タイヤチェンジャー

操作時は周囲を確認する




安全用い等を使用する

手を挟まれないように注意する



注意



JASEA


圧縮機を使ってのタイヤ空気充てん作業は、
特別教育講習修了者が実施してください。

洗車機

正しく使用する

注意


高温注意



洗浄ガンは確実に保持すること



★門型洗車機



車種・形状の設定を正確に

注意

車種・形状の選択ミスや保守点検を怠ると
車両の破損の原因になる恐れがあります。


JASEA

コードリール・エアホースリール

スイッチやエアホースに傷、
破損がある場合は使用しない



禁止



エアホースの破裂によりチャックが
飛び散るなど大変危険です。



禁止

コード類を無理に引っ張らない



コードの傷の原因になりその傷から
断線した場合、誤作動を招く
可能性があります。